




**ZUBEHÖR**

**FÜLLHANDPUMPE UND ANSCHLUSSADAPTER FÜR ILC-MAX PUMPEN**

- Gelben Stopfen herausschrauben.*
- Fülladapter einschrauben.*
- Fettkartusche in die Füllpumpe einführen.*
- Behälter füllen.*
- Füllpumpe von der Füllverschraubung abkuppeln.*
- Gelben Verschlussstopfen einschrauben.*




**Füllverbindung**



<i>BESTELLNUMMER</i>	<i>D</i>	<i>SW</i>
<i>HS.OVS.M22X1,5-M26</i>	<i>M22X1.5</i>	<i>32</i>

**FÜLLPUMPE**



<i>Bestellnummer</i>	<i>HS.VVP.400CC.M26X1,5</i>
----------------------	-----------------------------